



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

**ДРАЙВЕР ДР2180П-Б2
ПАСПОРТ
АЛЕИ.468332.069 ПС**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 2 СОСТАВ ДРАЙВЕРА | 3 |
| 3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРАЙВЕРА | 4 |
| 4 ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ..... | 7 |
| 5 РАБОТА ДРАЙВЕРА | 9 |
| 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДРАЙВЕРА | 10 |
| 7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ДРАЙВЕРА | 11 |
| 8 ГРАФИКИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ РАБОТУ ДРАЙВЕРА | 12 |
| 9 РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 13 |
| 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 14 |
| 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 14 |
| 12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 14 |

Данный документ является паспортом с описанием характеристик данного изделия, для которого предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Драйвер ДР2180П-Б2 (далее – драйвер) – двухканальный драйвер мощных транзисторов с полевым управлением (MOSFET или IGBT), предназначен для зависимого гальванически развязанного управления двумя мощными транзисторами с предельно допустимым напряжением до 1700 В*. Драйвер является усилителем – формирователем сигналов управления затворами транзисторов с частотой до 100 кГц. Драйвер содержит встроенный гальванически развязанный DC/DC преобразователь, обеспечивающий необходимые уровни отпирающих и запирающих напряжений на затворе транзистора. Драйвер конструктивно и функционально аналогичен драйверу **2SD300C****.

Обозначение драйвера при заказе:



2 СОСТАВ ДРАЙВЕРА

2.1 Драйвер – печатная плата с установленными на ней модулем драйвера (МД), выполненным в герметичном пластмассовом корпусе, необходимыми настроечными элементами и разъемами для подключения управляемых транзисторов и сигналов управления.

2.2 В состав драйвера входят следующие функциональные узлы:

- стабилизатор напряжения питания драйвера с защитой от неправильной полярности включения;
- встроенный DC/DC преобразователь со стабилизацией уровня отпирающего и запирающего напряжения на затворах управляемых транзисторов;
- входная логика;
- схема управления затворами управляемых транзисторов;
- схема защиты от пониженного и повышенного напряжения на затворе управляемых транзисторов;
- схема защиты управляемых транзисторов от перегрузки по току.

*Необходимо использовать дополнительные диоды, см. ниже раздел 6.


** В связи с особенностями схемотехники, конструкции и свойств применяемых материалов имеются некоторые отличия от оригинала, которые указаны в описании. Перед применением рекомендуем внимательно изучить информацию на изделие.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРАЙВЕРА

3.1 Драйвер обеспечивает следующие функции управления, контроля и защиты управляемого транзистора:

- а) контроль напряжения насыщения на коллекторе управляемого транзистора, его защитное отключение при выходе из состояния насыщения;
- б) регулировку порога защитного отключения по напряжению насыщения;
- в) обеспечение плавного перехода драйвера из активного состояния в неактивное при аварийной ситуации (выход управляемого транзистора из режима насыщения);
- г) блокировку управления при аварийной ситуации;
- д) сигнализацию о наличии аварийной ситуации;
- е) регулировку времени включения - выключения управляемого транзистора путем изменения сопротивления резисторов в выходной цепи (R_{on} , R_{off});
- ж) блокировку одновременного включения верхнего и нижнего плеча;
- з) задержку на переключение верхнего и нижнего плеча;
- и) регулировку задержки на переключение верхнего и нижнего плеча;
- к) контроль напряжений питания драйвера (встроенные компараторы) на выходе DC-DC преобразователя.

3.2 Габаритный чертёж приведен на рисунке 1, функциональная схема драйвера изображена на рисунке 2, назначение выводов XP1 – XP3 приведено в таблице 1, графики, поясняющие работу драйвера приведены в разделе 8.



Масса не более 75 г

где Rdt1(2) – чип резистор 1206 1 Ом; RonA(B), RoffA(B) – группы резисторов (по 4 шт.) общим сопротивлением 1 Ом (чип резисторы 1206 3,9 Ом); CbA(B) – чип конденсаторы 1206 100 пФ

Рисунок 1 – Габаритный чертёж драйвера




Рисунок 2— Функциональная схема драйвера

3.3 Назначение выводов XP1 – XP3 приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Назначение выводов XP1 – XP3

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение выводов |
|--------------|--------------------|--|
| XP1 | | |
| 1 | - | Не задействован |
| 2 | - | Не задействован |
| 3 | - | Не задействован |
| 4 | SOA | Вывод сигнала ошибки (открытый коллектор) |
| 5 | - | Не задействован |
| 6 | - | Не задействован |
| 7 | Inb | Управляющий вход канала 2 |
| 8 | - | Не задействован |
| 9 | - | Не задействован |
| 10 | SOB | Вывод сигнала ошибки (открытый коллектор) |
| 11 | Ina | Управляющий вход канала 1 |
| 12 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 13 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 14 | Vdc | Питание +15 В |
| 15 | Vdc | Питание +15 В |
| 16 | Vdc | Питание +15 В |
| 17 | Vdc | Питание +15 В |
| 18 | Vdc | Питание +15 В |
| 19 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 20 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 21 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 22 | GND | Общий цепей питания и управления |
| 23 | GND | Общий цепей питания и управления |
| XP3 | | |
| 24 | - | Не задействован |
| 25 | VceB | Вывод подключения коллектора (стока) управляемого транзистора канала 2 |
| 26 | - | Не задействован |
| 27 | - | Не задействован |
| 28 | - | Не задействован |
| 29 | - | Не задействован |
| 30 | ComB | Вывод подключения эмиттера (истока) управляемого транзистора канала 2 |
| 31 | ComB | Вывод подключения эмиттера (истока) управляемого транзистора канала 2 |
| 32 | GateB | Вывод подключения затвора управляемого транзистора канала 2 |
| 33 | GateB | Вывод подключения затвора управляемого транзистора канала 2 |
| 34 | - | Не задействован |
| 35 | - | Не задействован |
| XP2 | | |
| 36 | - | Не задействован |
| 37 | VceA | Вывод подключения коллектора (стока) управляемого транзистора канала 1 |
| 38 | - | Не задействован |
| 39 | - | Не задействован |
| 40 | - | Не задействован |
| 41 | - | Не задействован |
| 42 | ComA | Вывод подключения эмиттера (истока) управляемого транзистора канала 1 |
| 43 | ComA | Вывод подключения эмиттера (истока) управляемого транзистора канала 1 |
| 44 | GateA | Вывод подключения затвора управляемого транзистора канала 1 |
| 45 | GateA | Вывод подключения затвора управляемого транзистора канала 1 |

4 ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные и предельно-допустимые параметры представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные и предельно-допустимые параметры (при $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Значение | | | Примечания |
|--|-----------------------------|-------------------|----------|-----|----------|--|
| | | | не менее | тип | не более | |
| Параметры блока DC/DC | | | | | | |
| Напряжение питания | U_S | В | 13,5 | 15 | 16,5 | |
| Ток потребления холостого хода | I_S | мА | – | 80 | 120 | $f_{\text{упр}} = 0\text{ Гц}$ |
| Максимальный ток потребления | $I_{S\text{ max}}$ | мА | – | – | 550 | под нагрузкой см. рисунки 5 и 6 |
| Мощность встроенного источника питания выходной части модуля драйвера | $P_{\text{DC-DC}}$ | Вт | 3 | – | – | для каждого канала |
| Параметры монитора напряжения | | | | | | |
| Порог включения защиты | $U_{\text{UVLO-}}$ | В | – | 11 | – | выход DC/DC |
| Порог выключения защиты | $U_{\text{UVLO+}}$ | В | – | 12 | – | |
| Параметры входов управления | | | | | | |
| Входное напряжение высокого уровня | U_{IH} | В | 3 | 5 | 5,6 | |
| Входное напряжение низкого уровня | U_{IL} | В | -0,6 | 0 | 0,8 | |
| Входное сопротивление | R_{IN} | кОм | – | 2 | – | |
| Временные параметры | | | | | | |
| Время задержки включения и выключения вход-выход | $t_d(\text{in-out})$ | мкс | – | – | 0,5 | см. рисунок 11 |
| «Мертвое» время между изменениями сигнала на выходах первого и второго каналов | t_{TD} | мкс | 2 | – | – | настраивается потребителем; см. рисунок 10 |
| Максимальная рабочая частота | f_{max} | кГц | – | – | 100 | без нагрузки; см. рисунки 5 и 6 |
| Время задержки срабатывания защиты по ненасыщению | t_{BLOCK1} | мкс | 2 | – | – | настраивается потребителем; см. рисунок 9 |
| Время блокировки управляемого транзистора после «аварии» | t_{BLOCK2} | мс | – | 100 | – | |
| Время плавного аварийного отключения управляемого транзистора | t_{off} | мкс | – | 1,5 | – | |
| Время задержки включения сигнала аварии | $t_{d(\text{on-err})}$ | мкс | – | – | 2 | |
| Выходные параметры | | | | | | |
| Выходное напряжение высокого уровня | U_{OH} | В | +12 | +15 | +18 | во всем диапазоне допустимых нагрузок |
| Выходное напряжение низкого уровня | U_{OL} | В | -8 | -10 | -12 | |
| Максимальный выходной импульсный ток включения | $I_{\text{Omax on}}$ | А | +18 | 20 | – | настраивается потребителем; см. рисунок 8 |
| Максимальный выходной импульсный ток выключения | $I_{\text{Omax off}}$ | А | – | -22 | -18 | |
| Средний выходной ток | I_{O} | мА | – | – | 130 | на каждый канал |
| Время нарастания и спада выходного сигнала | $t_r(t)$ | нс | – | – | 150 | см. рисунок 11 |
| Максимальный ток выхода сигнала аварии | $I_{\text{ERR max}}$ | мА | – | – | 20 | |
| Максимальное напряжение выхода сигнала аварии | $U_{\text{ERR max}}$ | В | – | – | 20 | |
| Остаточное напряжение выхода сигнала аварии | U_{OERR} | В | – | 0,3 | 0,7 | при $I_{\text{ERR}} = 20\text{ мА}$ |
| Напряжение насыщения, соответствующее срабатыванию защиты по ненасыщению | $U_{\text{MC}}^{\text{th}}$ | В | – | – | 5,8 | |

Продолжение таблицы 2

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Значение | | | Примечания |
|--|----------------------|-------------------|----------|-----|----------|---|
| | | | не менее | тип | не более | |
| Параметры изоляции | | | | | | |
| Максимально допустимое обратное напряжение на коллекторе | U_{Cmax} | В | – | – | 1000 | при установке дополнительных диодов – до 2000 В |
| Напряжение изоляции между входом и выходом | $U_{ISO(IN-OUT)}$ | В | – | – | 4000 | ДС, 1 мин |
| Напряжение изоляции между выводами первого и второго каналов | $U_{ISO(OUT1-OUT2)}$ | В | – | – | 2000 | ДС, 1 мин |
| Критическая скорость изменения напряжения на выходе | $(dU/dt)_{cr}$ | кВ/мкс | – | – | 20 | |
| Параметры управляемого транзистора | | | | | | |
| Предельно допустимое напряжение управляемого транзистора | $U_C (U_{DS})$ | В | – | – | 1700 | при установке дополнительных диодов |
| Параметры эксплуатации и хранения | | | | | | |
| Рабочий диапазон температур | T_A | °С | -40 | – | +85 | |
| Температура хранения | T_s | °С | -45 | – | +100 | |


5 РАБОТА ДРАЙВЕРА

Подача «лог.1» на управляющий вход «INa» или «INb» приведет к открытию соответствующего управляемого транзистора. Увеличение падения напряжения в открытом состоянии более, чем на U_{MC}^{Th} за время, превышающее t_{BLOCK1} , приведет к срабатыванию защиты по превышению падения напряжения в открытом состоянии (защита по ненасыщению). При возникновении аварийной ситуации откроется транзистор, включенный по схеме с открытым коллектором (выводы «SO1» и «SO2»). Через 100 мс внутренней схемой будет произведен сброс аварийной ситуации, и по переднему фронту сигнала управления «IN» будет открыт управляемый транзистор. В случае, если причина аварийной ситуации не была устранена, цикл защиты повторится.

Снижение напряжения питания драйвера до уровня порога срабатывания защиты от пониженного напряжения питания драйвера U_{UVLO-} приведет к закрытию управляемого транзистора независимо от входных сигналов управления. По порогу срабатывания защиты от пониженного напряжения питания драйвера U_{UVLO+} сигналы управления восстановятся. При срабатывании защиты от пониженного напряжения питания сигнал ошибки на выходах «SO1» и «SO2» не появляется.

При подаче на входы «INa» и «INb» одновременно «лог. 1» произойдет блокировка управления и управляемые транзисторы будут закрыты, при этом сигнализации о наличии ошибки на выходах «SO1» и «SO2» не появляется.

Диаграммы, поясняющие работу драйвера, приведены на рисунках 3 и 4.



где IN – входной сигнал; $G_{on/off}^{on}$ – сигнал на затворе; Rst – периодический внутренний сигнал сброса; MC – сигнал на измерительном коллекторе; Error – статусный выход

Рисунок 3 – Функциональная диаграмма работы драйвера при аварийной ситуации




Рисунок 4 – Функциональная диаграмма работы драйвера

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДРАЙВЕРА

INa, INb – управляющие входы. Управление драйвером описано в разделе «Работа драйвера». Если требуется управление драйвером уровнем «лог.1» амплитудой 15 В, то рекомендуется последовательно с входами управления включить резисторы от 3,9 до 4,3 кОм.

SO1, SO2 – выходы, сигнализирующие о возникновении аварийной ситуации. Выводы представляют собой открытый коллектор транзистора схемы защиты. При этом транзистор будет открываться только при аварии, вызванной перегрузкой силового транзистора по току; при снижении напряжения питания драйвера до уровня «Uuvlo-» транзисторы будут закрыты независимо от входных сигналов управления (сигналы восстановятся при достижении уровня питания, соответствующего «Uuvlo+»), однако сигнализации об ошибке в данной ситуации не последует. Также не последует сигнализации в случае одновременной подачи на управляющие входы сигналов, соответствующих «лог.1», хотя выходные транзисторы будут закрыты.

Vdc – вход питания драйвера. При уменьшении напряжения питания драйвера уменьшается выходное напряжение DC/DC – преобразователя. Если питание меньше допустимого уровня, входная схема может работать исправно, однако на затворах управляемых транзисторов напряжение может упасть до уровня «Uuvlo-» и управление транзистором будет некорректным.

Ток потребления по входу питания составляет не более 120 мА без нагрузки. При подключении транзисторов ток потребления увеличивается на величину тока перезарядки затвора и может достигать 550 мА (равная нагрузка для обоих каналов). При большем токе потребления DC/DC – преобразователь может выйти из строя, либо, при кратковременном превышении тока потребления в 550 мА, выходное напряжение DC/DC – преобразователя уменьшится до недопустимого уровня и сработает защита по недонапряжению, что приведёт к некорректному управлению транзистором. Если нагрузка по каналам распределена неравномерно, то ток потребления одним каналом не должен превышать 250 мА. Ток потребления зависит от частоты сигнала управления, от значений сопротивлений затворных резисторов и от входной ёмкости затвора (см. рисунок 6). При эксплуатации драйвера следует делать поправку на ток потребления в зависимости от транзисторов, на которые будет работать драйвер. Область безопасной работы драйвера в зависимости от ёмкости затвора и частоты представлена на рисунке 5.

GND – общий вывод цепей питания и управления (схема управления гальванически не развязана с входом DC/DC-преобразователя).

Резисторы Rdt1, Rdt2 – времязадающие резисторы настройки задержки на переключение первого и второго каналов. Резисторами регулируется время задержки включения, при установке резисторов разных номиналов задержка на переключение по передним фронтам управляющих импульсов первого и второго каналов будет различной. Если увеличение времени задержки на переключение не требуется, вместо резисторов следует установить перемычки. Зависимость времени задержки от номинала резисторов приведена на рисунке 10. При поставке установлены резисторы номиналом 1 Ом, что соответствует минимальному «мёртвому» времени (2 мкс).

Конденсаторы CbA, CbB – времязадающие конденсаторы задержки выключения соответствующего управляемого транзистора при перегрузке по току. Задержка на срабатывание защиты необходима для избегания ложных срабатываний по кратковременным индуктивным выбросам и по переходным процессам при включении. При этом длительность данной задержки будет равна длительности «импульса перезапуска» в случае возникновения аварийной ситуации. Для увеличения задержки срабатывания защиты, рекомендуется устанавливать конденсаторы с номиналами, указанными на рисунке 9. При поставке установлены конденсаторы ёмкостью 100 пФ (длительность задержки 5 мкс (тип)).

GateA, GateB – выходы подключения затворов управляемых транзисторов.

Рекомендуется установка затворных резисторов, необходимых для уменьшения максимального импульсного тока. Допускается установка резисторов любого номинала, в том числе 0 Ом. Допускается установка резисторов разных номиналов (последовательно с диодами). Зависимость выходного импульсного тока от номиналов затворных резисторов приведена на рисунке 8.

VceA, VceB – выходы подключения коллектора (стока) управляемого транзистора. Выводы предназначены для контроля падения напряжения (защита по насыщению) на транзисторе. Для увеличения максимально допустимого обратного напряжения на коллекторе до 2000 В необходимо последовательно установить диод типа HER108 или аналогичный по параметрам анодом к выводу V_{ceA} (V_{ceB}).

При этом максимальное значение порога срабатывания защиты U_{MC}^{th} равно 5,8 В. Если защита от перегрузки по току управляемого транзистора не требуется, то вывод «С» следует закоротить на вывод эмиттера соответствующего канала.

ComA, ComB – выходы подключения эмиттеров управляемых транзисторов.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ДРАЙВЕРА

Для получения драйвера полностью аналогичного plug-n-play драйверу 2SD300С для конкретного модуля рекомендуется настроить драйвер ДР2180П-Б2 соответственно 2SD300С. При настройке драйвера следует придерживаться следующей методики:

- 1) отключить драйвер 2SD300С от модуля, между выводами коллектора и эмиттера драйвера подключить источники постоянного напряжения, контролировать сигнал на затворах;
- 2) подать управляющие сигналы и измерить «мёртвое» время на переключение (по уровню 0 В);
- 3) плавно поднимая напряжение на источниках, имитирующих напряжение насыщения транзистора, измерить напряжение срабатывания защиты;
- 4) относительно порога срабатывания защиты увеличить напряжение в два раза и измерить задержку срабатывания защиты по ненасыщению;
- 5) снять режим аварийной ситуации, выставить частоту управляющего сигнала от 0,1 до 1 кГц, между затвором и эмиттером подключить RC-цепочку (резистором к затвору) номиналами 0,1 Ом / 1мкФ (конденсатор неполярный); включить драйвер и измерить падение напряжения на резисторе (измерение импульсного тока драйвера);
- 6) настроить драйвер ДР2180П-Б2 в соответствии с параметрами драйвера 2SD300С:
 - резисторами Rdt в соответствии с рисунком 10 выставить «мёртвое» время;
 - конденсаторами Cb в соответствии с рисунком 9 выставить длительность задержки срабатывания защиты;
 - резисторами Rg on(off) в соответствии с рисунком 8 выставить выходной импульсный ток.
- 7) аналогично проверке драйвера 2SD300С измерить полученные параметры драйвера ДР2180П-Б2, убедившись в их соответствии;
- 8) подключить драйвер к силовому модулю и убедиться в том, что преобразователь работает аналогично варианту с драйверами 2SD300С.

8 ГРАФИКИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ РАБОТУ ДРАЙВЕРА




Рисунок 5 – График области безопасной работы драйвера в зависимости от частоты и ёмкости нагрузки (с затворным резистором 1 Ом)




Рисунок 6 – График зависимости тока потребления от частоты сигнала под нагрузкой (с затворным резистором 1 Ом) для ёмкостей нагрузки 10 нФ, 25 нФ, 50 нФ, 100 нФ




Рисунок 7 – График зависимости напряжения на затворе транзистора от тока потребления




Рисунок 8 – График зависимости выходного импульсного тока от номинала затворных резисторов




Рисунок 9 – График зависимости длительности задержки включения защиты по насыщению от номинала подстроечной ёмкости C_b





Рисунок 10 – График зависимости длительности «мёртвого» времени от номинала подстроечных резисторов R_{dt}



где IN – входной сигнал управления; G – сигнал на затворе управляемого транзистора
 Рисунок 11 – Диаграмма, поясняющая временные параметры драйвера

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Требования устойчивости при механических воздействиях

Механические воздействия для драйверов - по ГОСТ 20859.1 с уточнениями, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 - Требования по устойчивости драйверов к механическим воздействующим факторам

| Внешний воздействующий фактор | Значение внешнего воздействующего фактора |
|--|---|
| Синусоидальная вибрация: | |
| - диапазон частот, Гц; | 0,5 - 100 |
| - амплитуда ускорения, m/c^2 (g) | 150 (15) |
| Механический удар одиночного действия: | |
| - пиковое ударное ускорение, m/c^2 (g); | 40 (4) |
| - длительность импульса ударного ускорения, мс | 50 |

Группа устойчивости драйверов к механическим воздействиям - M27 по ГОСТ 17516.1.

В технически обоснованных случаях, по требованию конкретных заказчиков, драйверы могут изготавливаться и для других условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1.

9.2 Требования устойчивости при климатических воздействиях.

Климатические воздействия - по ГОСТ 20859.1 с уточнениями, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 - Требования по устойчивости к климатическим воздействующим факторам

| Климатический фактор | Значение климатического фактора |
|--|---------------------------------|
| Пониженная температура среды: | |
| - рабочая, °C; | -40 |
| - предельная, °C | -45 |
| Повышенная температура окружающей среды: | |
| - рабочая, °C; | +85 |
| - предельная, °C | +100 |
| Относительная влажность при температуре 35 °C без конденсации влаги, %, не более | 98 |
| Изменение температуры среды, °C | от -45 до +100 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.) | 86000 (650) |
| Атмосферное повышенное давление, Па (мм.рт.ст.) | 106000 (800) |

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Драйвер(ы) ДР2180П-Б2 соответствует(ют) АЛЕИ 468332.031 ТУ

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие драйвера требованиям АЛЕИ.468332.031 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода драйвера в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.