



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

ОПТОТИРИСТОРНЫЙ МОДУЛЬ



(ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

МО8В-25-16; МО8В-40-16; МО8В-63-16; МО8В-80-16; МО8В-100-16; МО8В-120-16
МО8МВ-25-16; МО8МВ-40-16; МО8МВ-63-16; МО8МВ-80-16; МО8МВ-100-16; МО8МВ-120-16
ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431162.003-06 ЭТ

Твердотельное полупроводниковое оптоэлектронное однофазное реле переменного тока (далее – модуль) с «нормально разомкнутыми» контактами (МО8В – без контроля перехода фазы через «ноль» и МО8МВ – с контролем перехода фазы через «ноль») предназначено для коммутации нагрузок в цепях переменного тока частотой 50 Гц.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



D – модуль

R1 – защитный варистор типов CH2 - 1; CH2 – 2
с классификационным напряжением:

$$U_{\text{кл}} = U_{\Pi}^{\text{ср.кв}} \cdot \sqrt{2} \cdot 1,1$$

$U_{\text{пик}} > U_{\text{кл}} + 150 \text{ В}$

ЭЗ – элемент защиты.

Параметры внутренней RC – цепи:

$$R = 20 \Omega, C = 0,01 \mu\text{F}$$

Неуказанные предельные отклонения при-
соединительных размеров $\pm 0,5 \text{ мм}$

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

T окр = 25 °C

Наименование изделия	Ток утечки на вы- ходе в выключен- ном состоянии Iут.вых., мА		Выходное остаточ- ное напряжение Uoc, В		Входной ток Ibx, мА		Напряжение запрета включения Uз, В		Напряжение изоляции по постоянному току Uiз, В		Время включения, твкл, мс		Время вы- ключания твкл, мс		Тепловое сопротив- ление переход – радиатор, Rт п-р, °C / Вт		
	не более	Ubx, В	Uвых, В	Ubx, В	Iвых, А	Ubx, В	Uз, В	Ubx, В	t, мин	не менее	не более	f, Гц	не бо- льше	f, Гц	не бо- льше	не бо- льше	
МО8МВ-25-16	$\pm 3,0$	~ 10	± 1600	$1,5$	~ 220	39	5	~ 110	40*	~280	4000	1	50	50	50	1,00	
МО8МВ-40-16						63	5	~ 110									0,70
МО8МВ-63-16						100	5	~ 110									0,60
МО8МВ-80-16						126	5	~ 110									0,45
МО8МВ-100-16						157	5	~ 110									0,30
МО8МВ-120-16						188	5	~ 110									0,25
5						25	~ 280										

* для модулей типа МО8В: напряжение запрета включения – не более 12 В

Примечание: Все параметры распространяются на модули типа МО8В (кроме напряжения запрета включения)

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Максимальное пиковое напряжение на выходе в закрытом состоянии, Upik, В	Коммутируемый ток ср. кв. знач., Iком, А	Коммутируемое напряжение ср. кв. знач., Uком, В	Коммутируемый импульсный ток Iком. имп*, А	Входное напряжение во включенном состоянии, Ubx, В	Входное напряжение в выключенном состоянии Ubx.выкл, В	Критическая скорость нарастания выходного		Рабочий диапазон температур, Т, °C	Температура перехода, Тп**, °C
							t имп мс	напряж, dU / dt, В / мкс		
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не более	не менее	не более	не более	не более
МО8МВ-25-16			25		200					
МО8МВ-40-16			40		300					
МО8МВ-63-16			63		750					
МО8МВ-80-16			80		960					
МО8МВ-100-16			100		1250					
МО8МВ-120-16			120		1600					

* действующее значение I ком. имп. не должно превышать I ком.

** модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

В изделии содержатся цветные металлы: Медь..... г
Латунь г

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подключения проводов должны использоваться соединители с антикоррозионным покрытием.

Крутящий момент не более ($1,2 \pm 0,2$) Н·м для винтов М3, ($3,5 \pm 0,5$) Н·м для винтов М5. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

Модуль является неремонтопригодным.

Для обеспечения теплового режима работы реле обязательно использование внешнего охладителя.

Выбор охладителя – согласно информации на сайте www.electrum-av.com.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) _____ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.003 ТУ

Заводской(ие) номер(а) _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.003 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, e-mail: mail@electrum-av.com