




# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

## МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЗАЩИТОЙ ОТ КЗ МТ14ПТБ ЭТИКЕТКА

### АЛЕИ.431162.130-01 ЭТ


Модуль коммутации постоянного тока с защитой от короткого замыкания в нагрузке (полупроводниковое нормально разомкнутое однополюсное реле с трансформаторной связью, с малым током и временем включения) предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента.

Номенклатура модуля: МТ14ПТБ-120-0,6; МТ14ПТБ-150-0,6; МТ14ПТБ-240-0,6; МТ14ПТБ-320-0,6; МТ14ПТБ-400-0,6.



Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров  $\pm 0,5$  мм  
Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

Обозначение изделия	Рис.
МТ14ПТБ-120-0,6	1а
МТ14ПТБ-150-0,6	1а
МТ14ПТБ-240-0,6	1б
МТ14ПТБ-320-0,6	1в
МТ14ПТБ-400-0,6	1в



D – модуль;  
B – блок активной защиты (обеспечивает ограничение напряжения на стоке транзистора на уровне не более  $U_{огр}$ );  
VD1, VD2 – диод (устанавливается при индуктивной нагрузке);  
Э3 – элемент защиты.

Рисунок 2 – Рекомендуемая схема включения

## ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1 – Основные параметры модуля

Токр = 25 °C

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра не менее	Значение параметра не более	Примечание
Входной ток, мА	Ibx	-	40	$U_{bx}=10$ В
		-	50	$U_{bx}=30$ В
Выходное сопротивление во включенном состоянии, мОм	Rотк	-	4	$T_{Pi}=25$ °C; $U_{bx}=12$ В; $I_{вых}=I_{ком}$
МТ14ПТБ-120-0,6		-	2	
МТ14ПТБ-150-0,6		-	1,2	
МТ14ПТБ-240-0,6		-	0,8	
МТ14ПТБ-320-0,6		-	0,7	
МТ14ПТБ-400-0,6				
Ток утечки на выходе, мкА	Iут.вых	-	100	$U_{bx}<0,8$ В; $I_{вых}=40$ В
Уровень ограничения напряжения на стоке транзистора при активной защите, В	Uогр	53	59	$U_{bx}\leq 0,8$ В
Тепловое сопротивление переход – радиатор, °C/Вт	Rт(п-р)	-	0,5	
МТ14ПТБ-120-0,6		-	0,7	
МТ14ПТБ-150-0,6		-	0,4	
МТ14ПТБ-240-0,6		-	0,3	
МТ14ПТБ-320-0,6		-	0,25	
Время включения, мкс	tвкл	-	500	$U_{bx}=12$ В; $I_{вых}=I_{ком}$
Время выключения, мс	tвыкл	-	1	
Время выключения при срабатывании защиты по току, мкс	tвыкл.заш	-	500	$U_{bx}=12$ В;
Время перезапуска после срабатывания защиты по току, мс	tпер	0,5	20	$I_{вых}\geq 1,5 \cdot I_{ком}$

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Ток срабатывания защиты по току, А МТ14ПТБ-120-0,6	Iзаш	120	180	
МТ14ПТБ-150-0,6		150	225	
МТ14ПТБ-240-0,6		240	360	
МТ14ПТБ-320-0,6		320	480	
МТ14ПТБ-400-0,6		400	600	
Напряжение изоляции по постоянному току, В	Uиз	4000	-	1 мин.

Таблица 2 – Пределенно допустимые параметры и режимы эксплуатации

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Максимальное напряжение сток-исток транзистора, В	Uси.макс	-	60	
Коммутируемое напряжение, В	Uком	-	40	
Коммутируемый постоянный ток, А МТ14ПТБ-120-0,6	Iком	-	120	
МТ14ПТБ-150-0,6		-	150	
МТ14ПТБ-240-0,6		-	240	
МТ14ПТБ-320-0,6		-	320	
МТ14ПТБ-400-0,6		-	400	
Коммутируемый импульсный ток, А МТ14ПТБ-120-0,6	Iком.имп	-	360	тимп≤100 мкс
МТ14ПТБ-150-0,6		-	450	
МТ14ПТБ-240-0,6		-	720	
МТ14ПТБ-320-0,6		-	960	
МТ14ПТБ-400-0,6		-	1200	
Входное напряжение во включенном состоянии, В	Uвх.вкл	10	30	
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	Uвх.выкл	-0,6	0,8	
Максимальная температура перехода, °С	Tп.макс*	-	150	
Рабочий диапазон температур, °С	T	-40	85	

\* модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

### УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Модули крепятся в аппаратуре на любых поверхностях или на монтажных плоскостях охладителей в любой ориентации с помощью винтов M5, затягиваемых с крутящим моментом  $(3,5 \pm 0,5)$  Н·м.

При соединение силовых электрических проводников и кабелей модулей осуществляется с помощью винтов и шайб, входящих в комплект поставки изделия. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслонений. Крутящий момент затяжки резьбовых соединений:  $(2,5 \pm 0,15)$  Н·м – для M6,  $(3,2 \pm 0,15)$  Н·м – для M8. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской. Необходимо повторно подтянуть винты с тем же крутящим моментом через 8 суток и через 6 недель после начала эксплуатации. Впоследствии затяжка должна контролироваться не реже 1 раза в полугодие. Сечения жил внешних проводников и кабелей в зависимости от номинального тока по ГОСТ 12434-93.

Подсоединение управляющих (входных) выводов осуществляется при помощи пайки или разъемных соединителей. Пайка выводов должна производиться при температуре не выше  $235 \pm 5$  °С, продолжительность пайки одного вывода не более 3 с. Расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм. Модули пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки. Число допустимых перепаек выводов модулей не более трех.

Выводы модулей сохраняют способность к пайке в течение 12 месяцев с момента изготовления без дополнительной обработки.

Контактная поверхность для монтажа модулей должна иметь шероховатость не более 10 мкм. Для улучшения теплового баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель необходимо осуществлять с помощью теплопроводящих паст (типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74) или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль \_\_\_\_\_ соответствует АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

### ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.